Renoprene 700

KONTAKTOWY KLEJ DO WYKŁADZIN



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0990

BAZA:	polichloropren
POSTAĆ:	płynna
BARWA:	żółta
CIĘŻAR WŁAŚCIWY:	0,9 g/cm^3
LEPKOŚĆ BROOKFIELDA:	10000 ± 1000mPas, wrzeciono 07, RPM 20
TEMPERATURA NAKŁADANIA:	od 15°C do 25°C
OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM:	po wyklejeniu
CZAS PO NANIESIENIU:	10 - 20 minut
CZAS SCHNIĘCIA:	ok. 50 minut w zależności od warunków
ZUŻYCIE:	klejenie dwustronne ok. 300 g/m^2 na każda klejoną powierzchnię
CZYSZCZENIE :	Renovacol
PRZYDATNOŚĆ:	12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętym opakowaniu
OPAKOWANIE:	wiaderko metalowe 4,5 kg

WŁAŚCIWOŚCI:
Renoprene 700 to jednokomponentowy, polichloroprenowy klej kontaktowy o bardzo szybkim wiązaniu i wysokiej sile początkowej. Charakteryzuje się odpornością na wilgoć oraz możliwością tworzenia trwałych i mocnych połączeń zarówno na powierzchniach poziomych, jak i pionowych, takich jak podłogi, ściany czy sufity. Dzięki swoim właściwościom klej idealnie sprawdza się w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie oraz tam, gdzie wymagana jest natychmiastowa przyczepność.

ZASTOSOWANIE:
Renoprene 700 przeznaczony jest do klejenia wykładzin z PVC w tym PVC sztywnego, wykładzin tekstylnych na schodach, ścianach, sufitach, podłogach i cokołach. Można go stosować do klejenia ścian odbojowych w halach sportowych, a także do klejenia gumy, metalu, korka, drewna oraz do innych tego typu kombinacji. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Powierzchnia przeznaczona do klejenia powinna być równa, sucha, mocna i stabilna, wolna od spękań oraz zabrudzeń obniżających przyczepność, takich jak oleje, farby czy gips. Listwy, profile oraz inne elementy również należy odpowiednio oczyścić przed klejeniem. Zaleca się każdorazowe sprawdzenie nośności i wilgotności podłoża przed rozpoczęciem prac.

SPOSÓB UŻYCIA:
Renoprene 700 należy nałożyć równomiernie na obie klejone powierzchnie za pomocą pędzla lub drobno uzębionej szpachli. W przypadku mocno chłonnych materiałów zaleca się dwukrotne posmarowanie klejem. Druga warstwa kleju może zostać nałożona dopiero w momencie całkowitego wyschnięcia pierwszej warstwy. Następnie odczekać ok. 10 – 20 minut aż powierzchnia przeschnie, dokładnie połączyć ze sobą elementy i mocno docisnąć na całej powierzchni. Podczas układania materiałów należy zwrócić szczególną uwagę na ich właściwe ułożenie, ponieważ późniejsza korekta nie jest możliwa. Bardzo duża siła początkowa klejenia daje możliwość natychmiastowej przeróbki klejonych elementów. Pełną wytrzymałość klej uzyskuje po kilku dniach.

MAGAZYNOWANIE:
Klej przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C z dala od źródeł ciepła ze względu na wysoką łatwopalność.

Uwaga! Klej Renoprene 700 jest wysoce łatwopalny.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.