Renove

Renoprimer PU-112

JEDNOSKŁADNIKOWY GRUNT POLIURETANOWY



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0945

BAZA:	100 % Poliuretan
POSTAĆ:	ciecz
BARWA:	jasnobrązowa
ZAPACH:	charakterystyczny
GĘSTOŚĆ:	1 g/cm^3
TEMPERATURA STOSOWANIA:	powyżej 15°C
ROZPUSZCZALNOŚĆ:	RENOVACOL PU 112R
RUCH PIESZY:	po ok. 3 godzinach
PRZYDATNOŚĆ:	12 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIE:	3 L, 5L

WŁAŚCIWOŚCI:
Jednoskładnikowy, poliuretanowy preparat gruntujący zawierający rozpuszczalnik do stosowania przed klejeniem parkietów klejami PU i MS. Wzmacnia podkłady cementowe i anhydrytowe. Tworzy barierę przeciwwilgociową, uszczelnia podłoże, równocześnie zabezpieczając przed pyleniem. Zwiększa adhezję kleju do podłoża. Głęboko penetrujący.

ZASTOSOWANIE:
Do wzmacniania powierzchni cementowych, anhydrytowych, również z ogrzewaniem podłogowym. Stosuje się do izolacji wilgotności resztkowej na podkładach cementowych do 3,5 % CM.

SPOSÓB UŻYCIA:
Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wytyczne normy DIN 18356. Z wyłączeniem jastrychów z wilgotnością resztkową, jeśli grunt RENOPRIMER PU-112 stosowany jest do izolacji przed wilgocią resztkową. Przed użyciem dobrze wymieszać poprzez wstrząśnięcie opakowaniem. Nakładać na powierzchnie czyste, bez śladów oleju, wosku i innych zabrudzeń. Rozprowadzać równomiernie przy pomocy wałka lub pędzla – należy unikać powstawania kałuż.

WZMOCNIENIE:
W przypadku słabych podłoży wskazane jest nałożenie dwóch warstw gruntu RENOPRIMER PU-112 w odstępie ok. 6 - 7 godzin. Po pokryciu drugą warstwą należy ją posypać piaskiem kwarcowym (0,6 – 1,2 mm) w celu zwiększenia przyczepności do podłoża innych produktów np. kleju. Po wyschnięciu usunąć pozostałość niezwiązanego piasku a następnie rozpocząć dalsze prace.

BARIERA PRZECIWWILGOCIOWA:
(podkłady cementowe o wilgotności resztkowej do 3,5 % CM). Nałożyć dwie lub trzy warstwy gruntu RENOPRIMER PU-112 krzyżowo tj. prostopadle do poprzedniej warstwy. Kolejne warstwy nakładać w odstępach ok. 6 – 7 godzinnych. Każda warstwa powinna tworzyć jednolitą, zamkniętą powłokę. Po pokryciu ostatnią warstwą należy ją posypać piaskiem kwarcowym (0,6 – 1,2 mm) w celu zwiększenia przyczepności do podłoża innych produktów np. kleju. Po wyschnięciu usunąć pozostałość niezwiązanego piasku a następnie rozpocząć dalsze prace.

Klejenie można rozpocząć:
po ok. 6 – 7 godzinach (przy jednokrotnym gruntowaniu) po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy (przy dwu– lub trzykrotnym gruntowaniu)

ZUŻYCIE:
0,15 – 0,35 l/m^2 (przy jednokrotnym gruntowaniu)
0,25 – 0,60 l/m^2 (przy dwu– lub trzykrotnym gruntowaniu)

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze dodatniej od 5°C do 25°C. Przy długotrwałym składowaniu preparatu należy przed użyciem wymieszać.

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.